

ORION

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SRPSKI SER

**FEN ZA SUŠENJE KOSE
MODEL: OR-HD20**



Cenjeni kupci, zahvaljujemo se na kupovini Vašeg ORION proizvoda. Molimo Vas da pre početka korišćenja Vašeg uređaja pažljivo proučite ovo Uputstvo i da ga sačuvate za buduću upotrebu.

VAŽNE NAPOMENE U POGLEDU BEZBEDNOSTI

Prilikom svakog korišćenja električnih uređaja, a naročito kada se električni uređaj koristi u prisustvu dece, neophodno je da se poštuju osnovne mere u pogledu bezbednosti, u koje spadaju i sledeći postupci:

PAŽLJIVO PROUČITE CELO UPUTSTVO PRE POČETKA RADA SA UREĐAJEM

UREĐAJ NE SME DOĆI U DODIR SA VODOM

OPASNOST – Kao i kod većine drugih električnih uređaja, električni delovi Vašeg uređaja su pod naponom čak i kada je na njemu isključen glavni prekidač. Da bi umanjili rizik od električnog udara koji može biti opasan po život, obavezno postupajte na sledeći način:

1. Odmah nakon prestanka rada sa uređajem, izvucite kabal za napajanje iz utičnice.
2. Zabranjeno je korišćenje uređaja tokom kupanja.
3. Uređaj se ne sme odlagati ili spuštati na mesto sa koga može biti oboren ili upasti u kadu ili umivaonik.
4. Uređaj se ne sme potapati u vodu ili druge tečnosti.
5. U slučaju da uređaj upadne u vodu, ne pokušavajte da dodirnete vodu, već bez odlaganja izvucite kabal za napajanje iz utičnice.

UPOZORENJE – Da bi umanjili opasnost od opeketina, električnog udara, požara ili povrede:

1. Uređaj se nikada ne sme ostavljati bez nadzora sa kablom uključenim u napajanje.
 2. Uvek kada uređaj koriste deca ili kada se on koristi u prisustvu dece ili osoba sa invaliditetom, neophodno je postupanje uz dodatni oprez i pažnju.
 3. Uređaj se može koristiti isključivo u svrhe za koje je namenjen i na način opisan u ovom Uputstvu. Nije dozvoljeno korišćenje bilo kakvih dodataka koje nije odobrio Proizvođač.
 4. U slučaju da dođe do oštećenja kabla, on mora biti zamenjen. Zamenu kabla vrši isključivo Proizvođač, odnosno ovlašćeni servis ili odgovarajuće stručno lice, kako bi se izbegla opasnost od povrede.
 5. Nije dozvoljeno korišćenje uređaja sa oštećenim kablom ili utičnicom za napajanje, odnosno uređaja koji je neispravan, ispuštan, oštećen ili ispušten u vodu. Ovakav uređaj se mora odneti u servis radi ispitivanja i popravke.
 6. Kabal za napajanje ne sme dolaziti u dodir sa površinama koje se greju. Kabal za napajanje se ne sme omotavati oko uređaja.
 7. Otvor na uređaju koji služe za protok vazduha se ne smeju zatvarati; nije dozvoljeno postavljanje uređaja na mekane površine kao što je krevet ili kauč, gde može doći do zatvaranja otvora za protok vazduha. Otvor za vazduh se moraju čistiti od dlaka i vlakana.
 8. Uređaj se ne sme koristiti u krevetu, prilikom odlaska na spavanje.
 9. Nije dozvoljeno umetanje bilo kakvih predmeta u otvore i unutrašnjost uređaja.
 10. Uređaj se ne sme koristiti na otvorenom, kao ni u prostorijama gde se koriste aerosolni sprejevi ili dodatni kiseonik.
 11. Nije dozvoljeno korišćenje uređaja u kombinaciji sa nastavljenim kablom.
 12. Vreli vazduh iz uređaja se ne sme usmeravati prema očima i drugim delovima tela osjetljivim na topotu.
 13. Tokom korišćenja uređaja, može doći do zagrevanja nastavaka. Obavezno ostaviti nastavke da se ohlade pre prihvatanja radi rasklapanja.
 14. Uređaj se ne sme odlagati na bilo kakve površine tokom rada.
 15. Tokom korišćenja uređaja, kosa mora biti na odstojanju od otvora za usis vazduha.
- Radi dodatne zaštite, preporučuje se korišćenje stabilizatora koji sprečava stvaranje povećanog pražnjenja u sistemu. Preporučuje se ugradnja stabilizatora maksimalnog kapaciteta od 30 mA u električnom kolu koje napaja kupatilo. Za dodatna obaveštenja, obratite se stručnom električaru.

KARAKTERISTIKE:

- Deklarisani AC napon/opseg/snaga: 220-240V~50Hz/100-1200W
- 2 brzine, 2 nivoa zagrevanja
- Sigurnosno isključivanje
- Zakačka za vešanje
- Sakupljanje vazdušnog mlaza za oblikovanje frizure
- Boja: bela i siva

NAČIN KORIŠĆENJA

1. Kod prvog uključivanja u struju i prvog puštanja u rad, može se dogoditi da iz uređaja izade malo dima, prilikom prvobitnog zagrevanja unutrašnjih površina. Pojava dima traje oko 30 sekundi.
2. Obavezno proverite da li je prekidač u položaju 'isključeno' (OFF) pre umetanja utičnice u priključnicu za napajanje.

3. Jačina vazdušnog mlaza se podešava na sledeći način:

Položaj 0: OFF (isključeno)

Položaj 1: Pola snage, srednja temperatura, za nežno sušenje i oblikovanje frizure

Položaj 2: Puna snaga, visoka temperatura, za brzo sušenje kose

4. Režim pune snage se prporučuje za sušenje kose.

5. Režim pola snage se koristi kod oblikovanja frizure.

Postavite prekidač u položaj "0", zatim izvucite utičnicu iz napajanja. Pustite fen za sušenje kose da radi na režimu hladnog vazduha 10 do 15 minuta pre nego što ga okačite preko zidnog držača.

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

Održavanje ovog fena za sušenje kose je potpuno besplatno i nije potrebno bilo kakvo podmazivanje ili zamena potrošnih delova. Uređaj se mora održavati u čistom stanju radi bezbednog i pravilnog korišćenja. Nije dozvoljeno začepljenje otvora za usis vazduha, jer može doći do pregrevanja uređaja. U uređaju ne postoje delovi koje može menjati ili popravljati korisnik. Svako eventualno servisiranje uređaja mora biti povereno ovlašćenom servisu ili odgovarajućem stručnom licu ili službi. Kabal za napajanje se ne sme upredati, savijati, potezati ili omotavati oko fena. Ukoliko primetite da je kabal za napajanje upreden, raspredelite ga pre korišćenja uređaja. Kada se ne koristi, uređaj se mora čuvati na suvom i bezbednom mestu, van domaća dece.

SADRŽAJ PAKOVANJA

1. Fen za sušenje kose
2. Nastavak za oblikovanje frizure – sužavanje vazdušnog mlaza
3. Uputstvo za upotrebu
4. Garantni list

Napomena: NE SADRŽI OPASNE MATERIJE

Proizvođač zadržava pravo izmene podataka bez prethodne najave

Dodatni podaci se mogu pronaći na internet prezentaciji kompanije ORION: www.orion.ua / www.orionbalkan.rs

Za sva pitanja i predloge, kontaktirajte nas putem E-maila na: support@orion.ua

PROIZVOĐAČ: ORION CHINA LTD., 1733 LIANHUA ST., APT. 506-509, SHANGHAI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, 201103

ZA NARUČIOCA: ORION ELECTRONICS LTD. (HUNGARY)

